

US-IT-HXTU – Definition of the reference points

Localisation des points de référence pour l'installation de l'expérience.

	Position de Ref 1 /sol			Position de Ref 2 /sol			Position de Ref 2 / Ref 1		
	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
Distance [mm]	0	0	+ 3434	+ 248	- 45	+ 119	+ 248	- 45	+ 3315

PJ: Vue d'ensemble de la Feed-Box

